INSTALLATION AND MAINTENANCE MANUAL CERAMIC HOBS

ANLEITUNG FÜR EINBAU UND INSTANDHALTUNG GLASKERAMIK-KOCHFELDER

MANUEL D'INSTALLATION ET D'ENTRETIEN CERAMIC HOBS

IINSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTA⁻U
PŁYTY CERAMICZNE

VTN DC - VT CM - VT DUAL.1 - VTC B - VTC DC TR 640 - TR 620 - VT TC 60.3 - VR 622 - TT 620 VT CM INOX HALOGEN - TT 600 - TT 630 - TC 620 TB 600 - TT 640 - TR 600 - TR 735 AB - TM 620 TR 641 - TM 601







Contents / Inhalt / Table des Matières / Spis treœci

INTRODUCTION User Guide	Page 4 13	EINFÜHRUNG Se Hinweise zum Gebrauch	i te 4 39
INSTALLATION	14	EINBAU	40
Positioning the hobs	14	Einbauort für die Kochfelder	40
Fixing the hob	15	Verankerung des Kochfelds	4
Connecting the electricity	16	Elektrischer Anschluss	42
Positioning the oven	16	Einbauort für den Ofen	42
Ceramic hobs with controls:	16	Glasmeramik-kochfelder mit	
Joining the hob to the oven		bedienelementen:	43
or control panel	16	Anschluss des Kochfeldes an den	
Model VT DUAL. 1:	17	Backofen oder an das Bedienfeld	43
Connecting the gas	17	Modell VT DUAL.1:	44
Gas conversion	18	Gasanschluss	44
TECHNICAL INFORMATION	40	Umstellung auf andere Gasart	44
TECHNICAL INFORMATION Dimensions and power	19 19	TECHNISCHE INFORMATION	46
Technical details	21	Abmessungen und Leistungsmerkmale	
Teerinical details		Technische Daten	48
USE AND MAINTENANCE	22		
Requirements before first use	22	GEBRAUCH UND INSTANDHALTUNG	G 49
Touch control user instructions		Voraussetzungen für die	
Double or Triple circuit hotplate	24	Inbetriebnahme	49
Locking the hob's sensor	25	Gebrauchsanweisung für die	
Safety disconnection	26	Berührungssensoren:	49
Heat-up function	26	Zweikreis oder	_
Timer function	27	Dreikreis-Kochzonen	5
The clock as countdown timer	29	Verriegelung der Berührungs-	_,
Power surges	30	sensoren für das Kochfeld	52
Ceramic hobs with controls	0.4	Sicherheits-Abschaltung	53
instructions	31	Elektronische Ankochautomatik	53
Model VT DUAL. 1:	32	Timerfunktion	54
Anti-accidental turn system	22	Verwendung der Uhr als	
on gas controls	32	Stoppuhr für Countdown Überspannungen im Stromnetz	57 58
Igniting the burners	32	Funktionsweise der	50
Suggestions on using the	33	Glaskeramik-Kochzonen mit	
burners effectively	33	bedienelementen	59
Cleaning and care the burners	34	Model VT DUAL. 1:	60
Mantaining the VT DUAL.1 Advice on using the glass ceramic	-	Schutz gegen versehentliches	Ů.
hotplates effectively	34	Drehen der Gasregler	60
Cleaning and care	35	Anzünden der Gasbrenner	60
Cleaning and care	33	Tipps für den korrekten Gebrauch	00
If something doesn't work	37	der Brenner	61
		Reinigung und Pflege der Brenner	
		Instandhaltung VT DUAL.1	62
		Tipps für den korrekten Gebrauch	
		der VT-Kochzonen	62
		Reinigung und Pflege	63


Im Störungsfall

66

PRÉSENTATION Guide d'utilisation	Page 4 68	OPIS URZ¥DZENIA Stro Przed pierwszym u¿yciem	ona 4 95
INSTALLATION Logement des tables de cuisson Fixation des tables de cuisson Branchement électrique Logement du four Vitroceramique a commande: Raccordement de la table de cuisson au four ou au bandeau de commandes Modèle VT DUAL.1:	69 70 71 71 71 71	INSTALACJA Monta; Monta; p³yty Po³¹ czenie elektryczne Monta; piekarnika Pod³¹ czenie p³yty do piekarnika Model VT DUAL. 1: Pod³¹ czenie do instalacji gazowej Zmiana ci@nienia i/lub rodzaju gazu	96 97 98 98 98 98 99
Raccordement au gaz Adaptation du gaz	72 73	INFORMACJE TECHNICZNE Tabela wymiarów i danych technicznych Dane techniczne	101 101 ר 103
INFORMATIONS TECHNIQUES Dimensions et puissances Données techniques	74 74 76	OBSEUGA URZ¥DZENIA Sensorowy panel steruj¹cy	104 104
UTILISATION ET ENTRETIEN Conditions de mise en service Instructions d'utilisation de la commande sensitive: Plaques à double et triple foyer Blocage des Touches sensitives de la table de cuisson Déconnexion de sécurité Coup de cuisson Fonction minuteur L'Horloge en tant que chronométre de compte à rebours Surtensions sur la ligne Fonctionnement des plaques vitrocéramiques a commande Modèle VT DUAL.1: Système de blocage de commandes de gaz Allumage des brûleurs Recommandations pour une bonne utilisation des brûleurs Nettoyage et entretien des	85 86 86 88 88 88	Potrójne/podwójne pole grzejne Blokada nastawień Wy³¹cznik bezpieczeństwa Funkcja szybkiego zagotowania Timer Minutnik Zabezpieczenie przed przegrzaniem P³yty ceramiczne ze sterowaniem pokrét³ami Model VT DUAL. 1: Zabezpieczenie przed przypadkowym w³¹czeniem palników gazowych Zapalenie palników Zalecenia dotycz¹ce u¿ywania palników gazowych Czyszczenie i pielėgnacja palników Konserwacja p³yty VT DUAL.1 Wskazówki i zalecenia dotycz¹ce korzystania z pól grzejnych Czyszczenie i konserwacja	113 113 114 114 115
brûleurs Entretien de la VT DUAL.1	89 90	Przed wezwaniem serwisu	118
Recommandations pour une bonne utilisation des plaques VT Nettoyage et stockage	90 90		

Si quelque chose ne fonctionne pas

Introduction / Einführung / Présentation / Opis urz¹ dzenia



GB Model VTN DC

- 1 1,200 watt hotplate.
- 2 1,800 watt hotplate.
- 3 700/2,100 watt double circuit hotplate.
- 4 1,800 watt hotplate.
- 5 Residual heat indicator lights.
- * Maximum electric power: 6,900 watts.

DE Modell VTN DC


- 1 Kochzone 1200 W
- 2 Kochzone 1800 W
- 3 Zweikreis-Kochzone mit 700/2100 W
- 4 Kochzone 1800 W
- 5 Kontrollleuchten zur Restwärme-Anzeige
- * Maximale elektrische Leistung: 6900 W

FR Modèle VTN DC

- 1 Plaque de 1.200 Watts.
- 2 Plaque de 1.800 Watts.
- 3 Plaque à double foyer de 700/2.100 Watts.
- 4 Plaque de 1.800 Watts.
- 5 Témoins de chaleur résiduelle.
- * Puissance électrique maximale: 6.900 Watts.

PL Model VTN DC

- 1 Pole grzejne o mocy 1.200 W
- 2 Pole grzejne o mocy 1.800 W
- 3 Pole grzejne podwójne o mocy 700 / 2.100 W
- 4 Pole grzejne o mocy 1.800 W
- 5 Wska¿niki zalegania ciep³a
- * Maksymalny pobór mocy 6.900 W



GB Model VT CM

- 1 1,200 watt hotplate.
- 2 1,800 watt hotplate.
- 3 1,800 watt hotplate.
- 4 1,200 watt hotplate.
- 5 Residual heat indicator lights.
- * Maximum electric power: 6,000 watts.

DE Modell VT CM


- 1 Kochzone 1200 W
- 2 Kochzone 1800 W
- 3 Kochzone 1800 W
- 4 Kochzone 1200 W
- 5 Kontrollleuchten zur Restwärme-Anzeige
- * Maximale elektrische Leistung: 6000 W

FR Modèle VT CM

- 1 Plaque de 1.200 Watts.
- 2 Plaque de 1.800 Watts.
- 3 Plaque de 1.800 Watts.
- 4 Plaque de 1.200 Watts.
- 5 Témoins de chaleur résiduelle.
- * Puissance électrique maximale: 6.000 Watts.

PL Model VT CM

- 1 Pole grzejne o mocy 1.200 W
- 2 Pole grzejne o mocy 1.800 W
- 3 Pole grzejne o mocy 1.800 W
- 4 Pole grzejne o mocy 1.200 W
- 5 Wskazniki zalegania ciep³a
- * Maksymalny pobór mocy 6.000 W



GB Model VT DUAL.1

- 1 700/2,100 watt double circuit hotplate.
- 2 Semi-rapid burner 1,500 Kcal/h -1.75 kW.
- 3 1200 watt hotplate.
- 4 Rapid burner 2,580 Kcal/h -3 kW.
- 5 Grids.
- 6 Residual heat indicator lights.
- * Maximum electric power: 3,300 watts.
- * Maximum calorific power: 4,080 Kcal/h 4.75 kW/h.

DE Modell VT DUAL.1


- 1 Zweikreis-Kochzone mit 700/2100 W
- 2 Mittel-Brenner mit 1500 kcal/h 1,75 kW
- 3 Kochzone 1200 W
- 4 Stark-Brenner mit 2580 kcal/h 3 kW
- 5 Stellroste
- 6 Kontrollleuchten zur Restwärme-Anzeige
- * Maximale elektrische Leistung: 3300 W
- * Maximale Wärmeleistung: 4080 Kcal/h 4.75 kW/h

FR Modèle VT DUAL.1

- 1 Plaque à double foyer de 700/2.100 Watts.
- 2 Brûleur semi-rapide de 1.500 Kcal/h 1,75 kW.
- 3 Plaque de 1.200 Watts.
- 4 Brûleur rapide de 2.580 Kcal/h 3 kW.
- 5 Grilles.
- 6 Témoins de chaleur résiduelle.
- * Puissance électrique maximale: 3.300 Watts.
- * Puissance calorifique maximale: 4.080 Kcal/h 4,75 kW.

PL Model VT DUAL.1

- 1 Pole grzejne podwójne o mocy 700 / 2.100 W
- 2 Palnik gazowy o mocy 1.750 W
- 3 Pole grzejne o mocy 1.200 W
- 4 Palnik gazowy o mocy 3.000 W
- 5 Ruszty
- 6 Wska¿niki zalegania ciep³a
- * Maksymalny pobór mocy 3.300 W
- * Maksymalna moc grzejna (gaz) 4.750 W/h



GB Model VT CM INOX HALOGEN

- 1 1,200 watt hotplate.
- 2 1,800 watt halogen hotplate.
- 3 1,800 watt hotplate.
- 4 1,200 watt hotplate.
- 5 Residual heat indicator lights.
- * Maximum electric power: 6,000 watts.

Nodell VT CM


- 1 Kochzone 1200 W
- 2 Halogen-Kochzone 1800 W
- 3 Kochzone 1800 W
- 4 Kochzone 1200 W
- 5 Kontrollleuchten zur Restwärme-Anzeige
- * Maximale elektrische Leistung: 6000 W

FR Modèle VT CM

- 1 Plaque de 1.200 Watts.
- 2 Plaque halogène de 1.800 Watts.
- 3 Plaque de 1.800 Watts.
- 4 Plaque de 1.200 Watts.
- 5 Témoins de chaleur résiduelle.
- * Puissance électrique maximale: 6.000 Watts.

PL Model VT CM INOX HALOGEN

- 1 Pole grzejne o mocy 1.200 W
- 2 Pole grzejne o mocy 1.800 W
- 3 Pole grzejne o mocy 1.800 W
- 4 Pole grzejne o mocy 1.200 W
- 5 Wska¿niki zalegania ciep³a
- * Maksymalny pobór mocy 6.000 W



GB Model VTC DC

- 1 1,200 watt hotplate.
- 2 1,800 watt hotplate.
- 3 700/2,100 watt double circuit hotplate.
- 4 1,800 watt hotplate.
- 5 Residual heat indicator lights.
- * Maximum electric power: 6,900 watts.

DE Modell VTC DC


- 1 Kochzone 1200 W
- 2 Kochzone 1800 W
- 3 Zweikreis-Kochzone mit 700/2100 W
- 4 Kochzone 1800 W
- 5 Kontrollleuchten zur Restwärme-Anzeige
- * Maximale elektrische Leistung: 6900 W

FR Modèle VTC DC

- 1 Plaque de 1.200 Watts.
- 2 Plaque de 1.800 Watts.
- 3 Plaque à double foyer de 700/2.100 Watts.
- 4 Plaque de 1.800 Watts.
- 5 Témoins de chaleur résiduelle.
- * Puissance électrique maximale: 6.900 Watts.

PI Model VTC DC

- 1 Pole grzejne o mocy 1.200 W
- 2 Pole grzejne o mocy 1.800 W
- 3 Pole grzejne podwójne o mocy 700 / 2.100 W
- 4 Pole grzejne o mocy 1.800 W
- 5 Wska¿niki zalegania ciep³a
- * Maksymalny pobór mocy 6.900 W



GB Model VTC B

- 1 1,200 watt hotplate.
- 2 1,800 watt hotplate.
- 3 2,100 watt hotplate.
- 4 1,200 watt hotplate.
- 5 Residual heat indicator lights.
- * Maximum electric power: 6,300 watts.

DE Modell VTC B


- 1 Kochzone 1200 W
- 2 Kochzone 1800 W
- 3 Kochzone 2100 W
- 4 Kochzone 1200 W
- 5 Kontrollleuchten zur Restwärme-Anzeige
- * Maximale elektrische Leistung: 6300 W

FR Modèle VTC B

- 1 Plaque de 1.200 Watts.
- 2 Plaque de 1.800 Watts.
- 3 Plaque de 2.100 Watts.
- 4 Plaque de 1.200 Watts.
- 5 Témoins de chaleur résiduelle.
- * Puissance électrique maximale: 6.300 Watts.

PL Model VTC B

- 1 Pole grzejne o mocy 1.200 W
- 2 Pole grzejne o mocy 1.800 W
- 3 Pole grzejne o mocy 2.100 W
- 4 Pole grzejne o mocy 1.200 W
- 5 Wska; niki zaleganja ciep³a
- * Maksymalny pobór mocy 6.300 W



GR Model VR 622

- 1 1,500 watt hotplate.
- 2 1,400/2,000 watt double circuit hotplate.
- 3 700/2.100 watt double circuit hotplate.
- 4 1,500 watt hotplate.
- 5 Residual heat indicator lights.
- * Maximum electric power: 7,100 watts.

DF Modell VR 622

- 1 Kochzone 1500 W
- 2 Zweikreis-Kochzone mit 1400/2000 W
- 3 Zweikreis-Kochzone mit 700/2100 W
- 4 Kochzone 1500 W
- 5 Kontrollleuchten zur Restwärme-Anzeige
- * Maximale elektrische Leistung: 7100 W

FR Modèle VR 622

- 1 Plaque de 1.500 Watts.
- 2 Plaque à double foyer de 1.400/2.000 Watts.
- 3 Plaque à double foyer de 700/2.100 Watts.
- 4 Plaque de 1.500 Watts.
- 5 Témoins de chaleur résiduelle.
- * Puissance électrique maximale: 7.100 watts.

PL Model VR 622

- 1 Pole grzejne o mocy 1.500 W
- 2 1.400/2.000 watt double circuit hotplate.
- 3 Pole grzejne podwójne o mocy 700 / 2.100 W
- 4 Pole grzejne o mocy 1.500 W
- 5 Wska¿niki zalegania ciep³a
- * Maksymalny pobór mocy 7.100 W



GB Model TT 620

- 1 1,400/2,000 watt double circuit hotplate.
- 2 1,800 watt hotplate.
- 3 1,200 watt hotplate.
- 4 1,500 watt hotplate.
- * Residual heat indicator. (H)
- * Maximum electric power: 6,500 watts.

DE Modell TT 620

- 1 Zweikreis-Kochzone mit 1400/2000 W
- 2 Kochzone 1800 W
- 3 Kochzone 1200 W
- 4 Kochzone 1500 W
- * Restwärme-Anzeige (H)
- * Maximale elektrische Leistung: 6500 W

FR Modèle TT 620

- 1 Plaque à double foyer de 1.400/2.000 Watts.
- 2 Plaque de 1.800 Watts.
- 3 Plaque de 1.200 Watts.
- 4 Plaque de 1.500 Watts.
- * Témoin de chaleur résiduelle. (H)
- * Puissance électrique maximale: 6.500 Watts.

PL Model TT 620

- 1 1.400/2.000 watt double circuit hotplate.
- 2 Pole grzejne o mocy 1.800 W
- 3 Pole grzejne o mocy 1.200 W
- 4 Pole grzejne o mocy 1.500 W
- * Wska; niki zalegania ciep³a (H)
- * Maksymalny pobór mocy 6.500 W



GB Model VT TC 60.3

- 1 1,200 watt hotplate.
- 2 700/1,700 watt double circuit hotplate.
- 3 1,400/2,000 watt double circuit hotplate.
- 4 1,200 watt hotplate.
- * Residual heat indicator. (H)
- * Maximum electric power: 6,100 watts.

DE Modell VT TC 60.3

- 1 Kochzone 1200 W
- 2 Zweikreis-Kochzone mit 700/1700 W
- 3 Zweikreis-Kochzone mit 1400/2000 W
- 4 Kochzone 1200 W
- * Restwärme-Anzeige (H)
- * Maximale elektrische Leistung: 6100 W

FR Modèle VT TC 60.3

- 1 Plaque de 1.200 Watts.
- 2 Plaque à double foyer de 700/1.700 Watts.
- 3 Plaque à double foyer de 1.400/2.000 Watts.
- 4 Plaque de 1.200 Watts.
- * Témoin de chaleur résiduelle. (H)
- * Puissance électrique maximale: 6.100 Watts.

PL Model VT TC 60.3

- 1 Pole grzejne o mocy 1.200 W
- 2 Pole grzejne podwójne o mocy 700 / 1.700 W
- 3 Pole grzejne podwójne o mocy 1.400 / 2.000 W
- 4 Pole grzeine o mocy 1.200 W
- * Wska¿niki zalegania ciep³a (H)
- * Maksymalny pobór mocy 6.100 W



GB Model TR 620

- 1 700/2,100 watt double circuit hotplate.
- 2 1,800 watt hotplate.
- 3 1,500 watt hotplate.
- 4 1,200 watt hotplate.
- * Residual heat indicator. (H)
- * Maximum electric power: 6,600 watts.

DF Modell TR 620

- 1 Zweikreis-Kochzone mit 700/2100 W
- 2 Kochzone 1800 W
- 3 Kochzone 1500 W
- 4 Kochzone 1200 W
- * Restwärme-Anzeige (H)
- * Maximale elektrische Leistung: 6600 W

FR Modèle TR 620

- 1 Plaque à double foyer de 700/2.100 Watts.
- 2 Plaque de 1.800 Watts.
- 3 Plaque de 1.500 Watts.
- 4 Plaque de 1.200 Watts.
- * Témoin de chaleur résiduelle. (H)
- * Puissance électrique maximale: 6.600 Watts.

PL Model TR 620

- 1 Pole grzejne podwójne o mocy 700 / 2.100 W
- 2 Pole grzejne o mocy 1.800 W
- 3 Pole grzejne o mocy 1.500 W
- 4 Pole grzeine o mocy 1,200 W
- * Wska¿niki zalegania ciep³a (H)
- * Maksymalny pobór mocy 6.600 W



GB Model TT 630

- 1 1.800 watt hotplate.
- 2 1,500/2,400 watt double circuit hotplate.
- 3 1,200 watt hotplate.
- * Residual heat indicator. (H)
- * Maximum electric power: 5,400 watts.

DE Modelle TT 630

- 1 Kochzone 1800 W
- 2 Zweikreis-Kochzone mit 1500/2400 W
- 3 Kochzone 1200 W
- * Restwärme-Anzeige (H)
- * Maximale elektrische Leistung: 5400 W

FR Modèle TT 630

- 1 Plaque de 1.800 Watts.
- 2 Plaque à double foyer de 1.500/2.400 Watts.
- 3 Plaque de 1.200 Watts.
- * Témoin de chaleur résiduelle. (H)
- * Puissance électrique maximale: 5.400 Watts.

PL Model TT 630

- 1 Pole grzejne o mocy 1.800 W
- 2 Pole grzejne podwójne o mocy 1.500 / 2.400 W
- 3 Pole grzejne o mocy 1.200 W
- * Wska¿niki zalegania ciep³a (H)
- * Maksymalny pobór mocy 5.400 W



GR Models TR 640 and TT 640

- 1 700/1,700 watt double circuit hotplate.
- 2 1,800/2,700 (or 1,500/2,400 Watts, according to the model) watt double circuit hotplate.
- 3 1,200 watt hotplate.
- * Residual heat indicator. (H)
- * Maximum electric power: 5,300 (or 5,600) watts.

DF Modelle TR 640 und TT 640

- 1 Zweikreis-Kochzone mit 700/1700 W
- 2 Zweikreis-Kochzone mit 1800/2700 (oder
- 1.500/2.400 W, je nach Modell) W
- 3 Kochzone 1200 W
- * Restwärme-Anzeige (II)
- * Maximale elektrische Leistung: 5300 (oder 5,600) W

FR Modèles TR 640 et TT 640

- 1 Plague à double fover de 700/1,700 Watts.
- 2 Plaque à double foyer de 1.800/2.700
- (1.500/2.400 Watts, selon le modèle) Watts.
- 3 Plaque de 1.200 Watts.
- * Témoin de chaleur résiduelle. (H)
- * Puissance électrique maximale: 5.300 (ou 5,600) Watts.

PL Modele TR 640 and TT 640

- 1 Pole grzejne podwójne o mocy 700 / 1.700 W
- 2 Pole grzejne podwójne o mocy 1.800 / 2.700 W (lub 1.800 / 2.700 W w zależnowci od modelu)
- 3 Pole grzejne o mocy 1.200 W
- * Wska¿nik zalegania ciep³a (H)
- * Maksymalny pobór mocy 5.300 (lub 5.600) W



GB Model TT 600, TR 600 and TB 600

- 1 2,100 watt hotplate.
- 2 1,800 watt hotplate.
- 3 1,200 watt hotplate.
- 4 1,200 watt hotplate.
- * Residual heat indicator. (H)
- * Maximum electric power: 6,300 watts.

DE Modell TT 600, TR 600 und TB 600

- 1 Kochzone 2100 W
- 2 Kochzone 1800 W
- 3 Kochzone 1200 W
- 4 Kochzone 1200 W
- * Restwärme-Anzeige (H)
- * Maximale elektrische Leistung: 6300 W

FR Modèle TT 600, TR 600 et TB 600

- 1 Plaque de 2.100 Watts.
- 2 Plaque de 1.800 Watts.
- 3 Plaque de 1.200 Watts.
- 4 Plaque de 1.200 Watts.
- * Témoin de chaleur résiduelle. (H)
- * Puissance électrique maximale: 6.300 Watts

PL Model TT 600, TR 600 and TB 600

- 1 Pole grzejne o mocy 2.100 W
- 2 Pole grzejne o mocy 1.800 W
- 3 Pole grzejne o mocy 1.200 W
- 4 Pole grzejne o mocy 1.200 W
- * Wska; niki zalegania ciep³a (H)
- * Maksymalny pobór mocy 6.300 W



GB Model TC 620

- 1 1,400/2,000 watt double circuit hotplate.
- 2 1,800 watt hotplate.
- 3 1,200 watt hotplate.
- 4 1,500 watt hotplate.
- * Residual heat indicator. (H)
- * Maximum electric power: 6,500 watts.

DE Modelle TC 620

- 1 Zweikreis-Kochzone mit 1400/2000 W
- 2 Kochzone 1800 W
- 3 Kochzone 1200 W
- 4 Kochzone 1500 W
- * Restwärme-Anzeige (H)
- * Maximale elektrische Leistung: 6500 W

FR Modèle TC 620

- 1 Plaque à double foyer de 1.400/2.000 Watts.
- 2 Plaque de 1.800 Watts.
- 3 Plaque de 1.200 Watts.
- 4 Plaque de 1.500 Watts.
- * Témoin de chaleur résiduelle. (H)
- * Puissance électrique maximale: 6.500 Watts.

PL Model TC 620

- 1 Pole grzejne podwójne o mocy 1.400 / 2.000 W
- 2 Pole grzejne o mocy 1.800 W
- 3 Pole grzejne o mocy 1.200 W
- 4 Pole grzejne o mocy 1.500 W
- * Wska; niki zaleganja ciep³a (H)
- * Maksymalny pobór mocy 6.500 W



GB Model TR 735 AB

- 1 1,800 watt hotplate.
- 2 1050 / 1,950 / 2,700 watt hotplate.
- 3 1,200 watt hotplate.
- * Residual heat indicator. (H)
- * Maximum electric power: 5,700 watts.

DE Modell TR 735 AB

- 1 Kochzone 1800 W
- 2 Kochzone 1050 / 1950 / 2700 W
- 3 Kochzone 1200 W
- * Restwärme-Anzeige (H)
- * Maximale elektrische Leistung: 5700 W

FR Modèle TR 735 AB

- 1 Plaque de 1800 Watts.
- 2 Plaque de 1.050 / 1.950 / 2.700 Watts.
- 3 Plaque de 1.200 Watts.
- * Témoin de chaleur résiduelle. (H)
- * Puissance électrique maximale: 5.700 Watts.

PL Model TR 735 AB

- 1 Pole grzejne o mocy 1.800 W
- 2 Pole grzejne potrójne o mocy 1.050 / 1.950 / 2.700 W
- 3 Pole grzejne o mocy 1.200 W
- * Wska; niki zalegania ciep³a (H)
- * Maksymalny pobór mocy 5.700 W



GB Model TM 620

- 1 700/2,100 watt double circuit hotplate.
- 2 1,800 watt hotplate.
- 3 1,500 watt hotplate.
- 4 1,200 watt hotplate.
- * Residual heat indicator. (H)
- * Maximum electric power: 6,600 watts.

DE Modell TM 620

- 1 Zweikreis-Kochzone mit 700/2100 W
- 2 Kochzone 1800 W
- 3 Kochzone 1500 W
- 4 Kochzone 1200 W
- * Restwärme-Anzeige (H)
- * Maximale elektrische Leistung: 6600 W

FR Modèle TM 620

- 1 Plaque à double foyer de 700/2.100 Watts.
- 2 Plaque de 1.800 Watts.
- 3 Plaque de 1.500 Watts.
- 4 Plaque de 1.200 Watts.
- * Témoin de chaleur résiduelle. (H)
- * Puissance électrique maximale: 6.600 Watts.

PL Model TM 620

- 1 Pole grzejne podwójne o mocy 700 / 2.100 W
- 2 Pole grzejne o mocy 1.800 W
- 3 Pole grzejne o mocy 1.500 W
- 4 Pole grzejne o mocy 1.200 W
- * Wska¿niki zalegania ciep³a (H)
- * Maksymalny pobór mocy 6.600 W



GB Model TM 601

- 1 2,100 watt hotplate.
- 2 1,800 watt hotplate.
- 3 1,200 watt hotplate.
- 4 1,200 watt hotplate.
- * Residual heat indicator. (H)
- * Maximum electric power: 6,300 watts.

DE Modell TM 601

- 1 Kochzone 2100 W
- 2 Kochzone 1800 W
- 3 Kochzone 1200 W
- 4 Kochzone 1200 W
- * Restwärme-Anzeige (H)
- * Maximale elektrische Leistung: 6300 W

FR Modèle TM 601

- 1 Plaque de 2.100 Watts.
- 2 Plaque de 1.800 Watts.
- 3 Plaque de 1.200 Watts.
- 4 Plaque de 1.200 Watts.
- * Témoin de chaleur résiduelle. (H)
- * Puissance électrique maximale: 6.300 Watts

PL Model TM 601

- 1 Pole grzejne o mocy 2.100 W
- 2 Pole grzejne o mocy 1.800 W
- 3 Pole grzejne o mocy 1.200 W
- 4 Pole grzejne o mocy 1.200 W
- * Wska¿niki zalegania ciep³a (H)
- * Maksymalny pobór mocy 6.300 W



GB Model TR 641

- 1 1,400/2,000 watt double circuit hotplate.
- 2 1,800 watt hotplate.
- 3 1,200 watt hotplate.
- 4 1,200 watt hotplate.
- * Residual heat indicator. (H)
- * Maximum electric power: 6,200 watts.

DE Modell TR 641

- 1 Zweikreis-Kochzone mit 1400/2000 W
- 2 Kochzone 1800 W
- 3 Kochzone 1200 W
- 4 Kochzone 1200 W
- * Restwärme-Anzeige (H)
- * Maximale elektrische Leistung: 6200 W

FR Modèle TR 641

- 1 Plaque à double foyer de 1.400/2.000 Watts.
- 2 Plaque de 1.800 Watts.
- 3 Plaque de 1.200 Watts.
- 4 Plaque de 1.200 Watts.
- * Témoin de chaleur résiduelle. (H)
- * Puissance électrique maximale: 6.200 Watts.

PL Model TR 641

- 1 Pole grzejne podwójne o mocy 1.400 / 2.100 W
- 2 Pole grzejne o mocy 1.800 W
- 3 Pole grzejne o mocy 1.200 W
- 4 Pole grzejne o mocy 1.200 W
- * Wska; niki zalegania ciep³a (H)
- * Maksymalny pobór mocy 6.200 W

Przed pierwszym użyciem

Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznaæ siê z instrukcj¹ obs³ugi, która dostarcza dok³adnych informacji dotycz¹cych instalacji, użytkowania i pielêgnacji, a także szeregu ważnych wskazówek.

W razie konieczności dokonania naprawy należy powiadomiæ najbliższy punkt serwisowy.

U¿ywaæ wy³¹cznie oryginalnych czê@ci zamiennych.

Naprawy dokonane przez osoby nieuprawnione mog¹ spowodowaæ uszkodzenie urz¹dzenia lub zak³óciæ jego eksploatacjė. W przypadku uszkodzenia urz¹dzenia nale¿y go niezw³ocznie wy³¹czyæ i zawiadomiæ serwis. W ¿adnym wypadku nie podejmowaæ samodzielnych prób naprawy.

Prace instalacyjne mog¹ byæ prowadzone wy³¹cznie przez uprawnione osoby zgodnie z niniejsz¹ instrukcj¹.

Podczas gotowania powierzchnia urz¹dzenia mo¿e osi¹gn¹æ bardzo wysok¹ temperaturê. Nale¿y przede wszystkim uwa¿aæ, aby dzieci nie dotyka³y jego powierzchni oraz nie przebywa³y w pobli¿u funkcjonuj¹cego lub jeszcze nie wystyg³ego urz¹dzenia.

Urz¹dzenie jest przeznaczone do u¿ytku domowego i do przygotowywania potraw; nie może byæ u¿ywane do innych celów

Urz¹dzenie mo¿na u¿ywaæ wy³¹cznie w stanie zabudowanym w meble kuchenne.

Instrukcjê przechowywaæ wraz z urz¹dzeniem. Zawarte w niej wskazówki i informacje zapewni¹ Pañstwu bezpieczne i bezawaryjne korzystanie z urz¹dzenia.

UWAGAI

Przed pierwszym uruchomieniem należy przestrzegaæ wskazówek dotycz¹ cych montażu i pod³¹ czenia.

W trakcie pracy p³yty kuchennej i bezpoœrednio po, na p³ycie s¹ okrewlone miejsca bardzo gor¹ce mog¹ce spowodowaæ oparzenia.

Prosimy o nie dopuszczanie dzieci do bliskiego kontaktu z p³yt¹.

Nie dopuszczaæ do napraw osób, które nie posiadaj¹ odpowiednich uprawnieň.

Instalacja

WA-NFI

PRZED PODE¥CZENIEM URZ¥DZENIA DO SIECI ELEKTRYCZNEJ NALE⁻Y SPRAWDZIÆ, CZY NAPIĒCIE I CZĒSTOTLIWOŒÆ ZGADZAJ¥ SIĒ Z DANYMI NA TABLICZCE ZNAMIONOWEJ. PRACE INSTALACYJNE MOG¥ BYÆ PROWADZONE WY£¥CZNIE PRZEZ UPRAWNION¥ OSOBRĒ

Monta¿


W zależności od modelu należy wyci 1 w odpowiedni otwór w blacie kuchennym zgodnie z wymiarami podanymi na rysunku 2.

System zamocowania p³yt kuchennych przewidziany jest dla blatów o gruboœci wynosz¹cej 20, 30 i 40 mm (w zale¿noœci od modelu). Do modeli: VTN DC i TC 620 do³¹czony jest szablon do zaznaczenia wyciêcia otworu. Wymiary dotycz¹ce wyciêcia otworów dla poszczególnych modeli znajduj¹ siê w tabeli "Wymiary i dane techniczne" w niniejszej instrukcji.


Minimalna odleg³oœæ pomiêdzy p³yt¹, a elementami mebli kuchennych (doln¹ parti¹ szafki kuchennej, okapu itp.) powinna wynosiæ 650 mm. Jeæli jednak instrukcja monta¿u okapu zaleca inaczej, nale¿y wtedy postêpowaæ zgodnie z t¹ instrukcj¹.

Wszystkie p³yty kuchenne bez w³asnego sterowania opisane w tej instrukcji przystosowane s¹ wy³¹cznie do monta¿u razem z odpowiednimi modelami piekarników firmy TEKA.

Je¿eli p³yta nie jest montowana bezpowrednio nad piekarnikiem, lecz nad elementami mebli kuchennych (szufladami, wciankami bocznymi, listwami poprzecznymi itp.), nale¿y wówczas w odleg³owci przynajmniej 20 mm od dolnej powierzchni p³yty ceramicznej i 20 mm od tylnej wcianki



meblowej, zamontowaæ poziom¹ p³ytê izoluj¹c¹, która uniemo¿liwi kontakt z rozgrzanymi elementami p³yty ceramicznej.



WA-NE!

W momencie kiedy nad p³yt¹ kuchenn¹ montowane s¹ szafki lub urz¹dzenie kuchenne nale¿y zabezpieczyæ p³ytê grzejn¹ desk¹, tak aby szk³o p³yty nie uleg³o uszkodzeniu na skutek upadku urz¹dzenia lub szafki.


Kleje używane przy produkcji mebli lub do klejenia elementów dekoracyjnych i innych wchodz¹cych w sk³ad blatów roboczych powinny byæ odporne na temperatury do 100°C.


Teka nie ponosi odpowiedzialno@ci za z³e funkcjonowanie lub zniszczenie p³yty grzejnej na skutek jej z³ej instalacji lub nieprawid³owego u¿ytkowania.

Monta¿ p³yty Rysunek 3 i 4

Przed zamontowaniem p³yty nale¿y sprawdziæ, czy uszczelka przylega na ca³ym obwodzie p³yty. Ma to zapobiec dostawaniu siê p³ynów pomiêdzy krawêd¿ p³yty kuchennej i blat, a nastêpnie do zamontowanego urz¹ dzenia, jak równie¿ chroniæ blat kuchenny przed wysok¹ temperatur¹. W przypadku modeli p³yt: VR 622, TR 620, TR 640, TT 640, TT 600, TB 600, TR 600, TR 630, TR 735 AB, TM 620, TR 641 oraz TM 601, uszczelka powinna byæ u³o¿ona pod spodem szklanej krawêdzi.

Nie wolno stosowaæ silikonu bezpoœrednio pomiêdzy szk³o i blat, poniewa¿ w przypadku ewentualnego demonta¿u, przy próbach odklejenia, szklana p³yta mo¿e pêkn¹æ.





P³ytê kuchenn¹ w³o¿yæ starannie do otworu w blacie i przy pomocy zacisków mocuj¹cych na sta³e po³¹czyæ z blatem (zgodnie z rysunkiem).

W przypadku blatów o grubowci 30 mm lub mniejszych, należy dodatkowo używ wkretów samogwintuj 1 cych (M5), wkrecaj 2 c je uprzednio w okr 1 g 2 otwory zacisku.

Zarówno uszczelka, jak i zaciski mocuj¹ce s¹ dostarczone razem z p³yt¹ i powinny znajdowaæ siê w opakowaniu.

Pod³ czenie elektryczne

Prace instalacyjne mog¹ byæ prowadzone wy³¹cznie przez uprawnion¹ osobê.

Przed pod³ 1 czeniem urz 1 dzenia do zasilania nale¿y sprawdziæ, czy napiêcie i czêstotliwoœ w sieci odpowiadaj 1 parametrom podanym na tabliczce znamionowej znajduj 1 cej siê na urz 1 dzeniu.

Przy pod³¹ czaniu nale¿y pamiêtaæ o w³a@ciwym uziemieniu zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.

W systemie zasilania powinno byæ zainstalowane zewnêtrzne urz¹dzenie, umo¿liwiaj¹ce jego wy³¹czenie z sieci, np. oddzielny bezpiecznik na tablicy rozdzielczej z co najmniej 3 mm przerw¹ pomiêdzy stykami.

Ewentualn¹ wymianê przewodu zasilaj¹cego mo¿e dokonaæ tylko autoryzowany serwis firmy TEKA, gdy¿ wymagane s¹ do tego specjalistyczne narzêdzia.

Nale¿y zwróciæ uwagê, by niewykorzystana czêæ przewodów nie znajdowa³a siê w pobli¿u rozgrzanych elementów p³yty ceramicznej lub piekarnika.


Monta¿ piekarnika

Patrz odpowiednia instrukcja dotycz¹ca danego urz¹dzenia.


Pod³¹ czenie p³yty do piekarnika lub panelu sterowania

Do pod³ czenia p³yty kuchennej bez w³asnego sterowania z piekarnikiem s³u¿¹ cztery ramiona teleskopowe z przegubami kardana – Rysunek 5 (dostarczone razem p³yt¹). Nale¿y je po³ czyæ w nastêpuj¹cy sposób:

- 1. Od³ czyæ zasilanie elektryczne.
- Odblokowaæ zatrzask ramiona teleskopowego - w tym celu wcisn¹æ w¹skim @rubokrêtem zaznaczony napisem PUSH jêzyczek i wyci¹gn¹æ ramiê na kilka cm.
- Zdj¹æ cztery zawleczki zabezpieczaj¹ce (B).



- 4. Piekarnik wsun¹æ czêœciowo do szafki zwracaj¹c przy tym uwagê, aby nie uszkodziæ zwisaj¹cych ramion teleskopowych. Nale¿y pozostawiæ tyle miejsca, aby mo¿na by³o swobodnie nasadziæ koñcówki przegubów na trzpienie pokrête³ od wewnêtrznej strony panelu steruj¹cego. Na koniec zabezpieczyæ po³¹czenia zawleczkami.
- Przewód elektryczny p³yty kuchennej pod³¹czyæ do gniazda na panelu steruj¹cym piekarnika.
- 6. Wsun¹æ piekarnik do szafki, zwracaj¹c przy tym uwagê na prawid³owe dzia³anie po³¹czenia panelu steruj¹cego (pokrêt³a) z p³yt¹ kuchenn¹.
- 7. Pokrêt³a na panelu sterowania wcisn¹æ i przekrêciæ.



- 1 Kabel elektryczny
- ② Wtyczka
- 3 Os³ona modu³u sterowniczego

Model VT DUAL.1

Pod³¹ czenie do instalacji gazowej

Prace instalacyjne mog¹ byæ wykonane wy³¹cznie zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami i normami przez autoryzowany serwis lub przez instalatora posiadaj¹cego odpowiednie

uprawnienia. Instalator jest odpowiedzialny za bezawaryjne funkcjonowanie urz¹dzenia w miejscu zamontowania. Dokonanie instalacji p³yty powinno byæ potwierdzone wpisem w karcie gwarancyjnej.

UWAGA!

Przed przyst¹pieniem do instalowania nale¿y upewniæ siê czy rodzaj i cienienie gazu s¹ zgodne z ustawieniami p³yty kuchennej podanymi na tabliczce znamionowej.

Urz¹dzenie mo¿na zainstalowaæ i u¿ytkowaæ jedynie w pomieszczeniach odpowiadaj¹cych obowi¹zuj¹cym warunkom technicznym (m. in. Dz. U. 1995 r. Nr 10, poz. 46 z pó¿niejszymi zmianami).

Zgodnie z przepisami pomieszczenie kuchenne powinno spe³niaæ m. in. nastêpuj¹ce warunki: odpowiedni1 kubaturê, która zapewni, ¿e maksymalne obci¹¿enie cieplne pochodz¹ ce od urz¹ dzeñ gazowych nie przekroczy 930 W/m³. Mieæ wysokoææ co naimniei 2.2 wentvlaciê m oraz zapewniaj¹c¹ wymianê powietrza i poziom jego zanieczyszczenia zgodny z przepisami szczególnymi i Polskimi Normami.

Instalacja zasilania gazem musi byæ zgodna z obowi¹zuj¹cymi normami i przepisami.

W instalacji przed kuchenk¹ powinien byæ zainstalowany ³atwo dostępny kurek (zawór) odcinaj¹cy dop³yw gazu.

Należy upewniæ siê czy rodzaj gazu rozprowadzanego sieci¹ jest taki sam jak oznaczony na tabliczce znamionowej.

Do ostatecznego sprawdzenia czy nie ma przecieków gazu na pod³¹czeniu nale¿y u¿ywaæ specjalnych preparatów lub roztworu myd³a. W ¿adnym przypadku nie wolno do tego celu wykorzystywaæ p³omienia.

Przy dokonywaniu kontroli powietrzem, należy zwróciæ uwagê, aby cienienie próbne nie przekracza³o 200g/cm².

W celu unikniêcia uszkodzenia p³yty kuchennej nakrêtka rury gazowej mo¿e byæ dokrêcona tylko z momentem obrotowym max 350 kpcm.

Po ka¿dym luzowaniu nakrêtki przy³¹cza gazu nale¿y wymieniæ jej uszczelkê.

Zmiana cienienia i/lub rodzaju gazu

WA-NFI

W przypadku zmiany rodzaju i/lub cienienia gazu na tabliczkê znamionow¹ nale¿y przykleiæ now¹ naklejkê informuj¹c¹ o w³aeciwych parametrach gazu.

Informacje wy³¹cznie dla obs³ugi serwisowei

W tabeli 1 prezentujemy @rednicê dysz dla różnych typów gazu.

W przypadku zmiany dysz (A) należy przestrzegaæ następuj¹ cych wskazówek:

- 1. Zdj¹æ ruszty i górne czêœci palnika.
- Kluczem nasadowym 7 mm odkrêciæ dysze i wkrêciæ nowe, odpowiednie dla danego typu gazu (patrz tabela

"Parametry dysz i palników"); dysze starannie dokrêciæ, aby zapobiec jakimkolwiek nieszczelno@ciom.

 Ponownie na³o¿yæ górne czêœci palnika i ruszt.

Nastêpnie nale¿y wyregulowaæ minimalny p³omieñ:

- wysun¹æ piekarnik lub zdemontowaæ panel steruj¹cy w przypadku p³yt bez w³asnego sterowania lub zdemontowaæ pokrêt³a zaworów w przypadku p³yt z w³asnym sterowaniem.
- 2) ustawiæ zawór w minimalnym po³o¿eniu i zapaliæ palnik,
- 3) ma³ym @rubokrêtem przekrêcaæ @rubê regulacyjn¹ znajduj¹c¹ siê po prawej stronie lub na @rodku zaworu w prawo (zmniejszenie) lub w lewo (zwiêkszenie) a¿ do ustawienia ma³ego stabilnego p³omienia,
- sprawdziæ, czy p³omieñ nie ga@nie podczas szybkiego przekrêcania zaworu pomiêdzy minimum i maksimum.

UWAGA! Producent nie ponosi odpowiedzialnoeci za nieprawid³owe dzia³anie p³yty po zmianie ustawieň, jeeli nie by³y one, jak równie; regulacja minimalnych ustawieň mocy palników gazowych, przeprowadzone przez osoby posiadaj¹ce odpowiednie uprawnienia.

Tabela 1

Palnik	Kategoria				
	Dr	Trzecia			
	Grupa H Grupa E+		Grupa 3+		
Du¿y	116 Y	116 Y	85		
E redni	97 Z	97 Z	66		

Ø dysz wyra¿ona jest w 1/100 mm

Informacje techniczne

Tabela wymiarów i danych technicznych

Modele	TR 640 TT 640	TC 620	TR 620 TM 620	TT 620	VT TC 60.3	TR 735 AB	TT 600 TR 600 TB 600 TM 601	П 630	VT CM INOX HALOGEN
Wymiary zewnêtrzne									
Wysokoææ (mm)	65	65	65	67	65	65	65	65	85
D³ugoœæ (mm)	600	590	600	600	600	700	600	600	600
G³êbokoææ (mm)	510	510	510	510	510	540	510	510	510
Wymiary wyciêcia otw	voru w b	lacie							
D³ugoœæ (mm) (L)	560	570	560	580	580	560	560	560	580
G³êbokoææ (mm) (W)	490	492	490	492	492	490	490	490	492
G³êbokoææ (mm)	61	60	61	63	60	61	61	61	60
Pola grzejne / Moc W									
Podwójne pole o									
mocy 1800/2700 W	1							1	
Potrójne pole o mocy									
1050/1950/2700 W						1			
Podwójne pole o									
mocy 700/2100 W			1						
Podwójne pole o									
mocy 700/1700 W	1				1				
Podwójne pole o									
mocy 1400/2000 W		1		1	1				
Pole o mocy 2100 W							1		
Pole grzejne halogen									
o mocy 1800 W									1
Pole o mocy 1800 W		1	1	1		1	1	1	1
Pole o mocy 1200 W	1	1	1	1	2	1	2	1	2
Pole o mocy 1500 W		1	1	1					
Zasilanie elektryczne									
Maksymalny pobór									
mocy W dla 230 V*	5.600	6.500	6.600	6.500	6.100	5.700	6.300	5.400	6.000
Napiêcie			\ TD7 TAD!	ICTVA 7	NAMIONI	O)4/4 N/4	11D7 V D 71	- NIIII	
znamionowe (V)		P#	ATRZ TABI	ICZKA Z	NAWIUN	OWA NA	UKZ ¥ DZI	EINIU	
Czêstotliwoœæ (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60

^{*} Dla napiêcia innego ni¿ 230 V, proszê sprawdziæ na tabliczce znamionowej

Modele	VTN DC	VT DUAL.1	VTC B	VT CM	VR 622	VTC DC	TR 641		
Wymiary zewnêtrzne									
Wysokoææ (mm)	120	163	120	85	120	120	65		
D³ugoœæ (mm)	590	600	600	600	600	600	600		
G³êbokoææ (mm)	510	510	510	510	510	510	510		
Wymiary wyciêcia otw	oru w b	lacie							
D³ugoœæ (mm) (L)	570	580	580	580	580	580	560		
G³êbokoææ (mm) (W)	492	492	492	492	492	492	490		
G³êbokoææ (mm)	115	117	115	60	115	115	61		
Pola grzejne / Moc W									
Podwójne pole o									
mocy 700/2100 W	1	1			1	1			
Podwójne pole o									
mocy 700/1700 W							1		
Podwójne pole o									
mocy 1400/2000 W									
Pole o mocy 2100 W			1		1				
Pole grzejne halogen									
o mocy 1800 W									
Pole o mocy 1800 W	2		1	2		2	1		
Pole o mocy 1500 W					2				
Pole o mocy 1200 W	1	1	2	2		1	2		
Du¿y palnik 3000 W		1							
E redni palnik 1750 W									
Zasilanie elektryczne									
Maksymalny pobór	6.900	3.300	6.300	6.000	6.700	6.900	6.200		
mocy W dla 230 V*	0.700	3.300	0.300	0.000	0.700	0.700	0.200		
Napiêcie	piècie PATR7 TABI IC7KA 7NAMIONOWA NA UR7¥D7FNIU								
znamionowe (V)	Р	AIKL IAB	LICZKA Z	NAMIONO	ANI AWC	UKZ ¥ DZE	INIU		
Czêstotliwoææ (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60		
Gas									
Maksymalny									
pobór mocy W		4,75							

^{*} Dla napiêcia innego ni¿ 230 V, proszê sprawdziæ na tabliczce znamionowej

Dane techniczne

DANE TECHNICZNE WSPÓLNE DLA WS7YSTKICH MODELI

Napiècie znamionowe oraz czestotliwoœ instalacji elektrycznej musz¹ odpowiadaæ danym umieszczonym na tabliczce znamionowej.

DANE TECHNICZNE - MODEL VT DUAL. 1

Ostrze, enia

Sprawdziæ, czy napiêcie sieciowe jest zgodne z danymi podanymi na tabliczce znamionowej urz¹dzenia.

W systemie zasilania powinno byæ zainstalowane zewnêtrzne urz¹dzenie umo¿liwiaj¹ce jego wy³¹czenie z sieci, np. oddzielny bezpiecznik na tablicy rozdzielczej.

Używanie p³yty kuchennej powoduje wytwarzanie ciep³a i wilgoci w pomieszczeniu.

Należy zatem zadbaæ o wystarczaj¹c¹ wentylacjê w tym pomieszczeniu. Należy zachowaæ droænoœæ otworów wentylacyjnych lub zainstalowaæ @rodki dodatkowe (okap kuchenny lub wentylator).

Tabela 3

Palnik			Du¿y	E redni
Maksymalna wydajnowe ciep³a	KW	mbar	3	1,75
Nominalne zu¿ycie gazu	G-20 (Nm³/h)	20	0,29	0,17
	G-25 (Nm³/h)	25	0,33	0,19
	G-30 (Kg/h)	29	0,22	0,13
	G-31 (Kg/h)	37	0,21	0,13
Minimalna wydajnowe ciep³a	kW		0,70	0,40
Sprawnoœ	%		>52	>52

Sterowanie sensorowe

Sensorowy panel steruj¹cy (Rysunki 7, 8 i 9)

- 1 Sensor w³¹ czenia/wy³¹ czenia.
- 2 W³¹ czniki pól grzejnych.
- 3 Wywwietlacz poziomu mocy i/lub wska¿niki zalegania ciep³a (równie¿ wska¿nik aktywowania blokady)
- 4 Sensor minus, zmniejszenie mocy/czasu
- 5 Sensor plus, zwiêkszenie mocy/czasu
- 6 W³¹ czenie podwójnego/potrójnego pola grzejnego.
- 7 W³¹cznik timera (tylko modele TR 640, TC 620, TT 640, TR 735 AB oraz TR 641)
- 8 Wywwietlacz zegara (tylko modele TR 640, TC 620, TT 640, TR 735 AB oraz TR 641)


Blokada nastawieñ (w zale; nouci od modelu)

- 10 Kontrolka w³¹czenia podwójnego pola grzejnego. W modelach z potrójnym polem grzejnym s¹ dwie kontrolki – jedna dla podwójnego i jedna dla potrójnego pola).
- 11 Kontrolka zegara (tylko modele TR 640, TC 620, TT 640, TR 735 AB oraz TR 641).
- **12** Kontrolka w³¹ czenia blokady.
- 13 Kontrolka gotowoeci pola grzejnego.
- 14 Kontrolka w³1 czonego timera.
 - * Elementy widoczne tylko w czasie funkcjonowania p³yty.


SENSORY

Sterowanie odbywa siê za pomoc¹ sensorów zaznaczonych na panelu steruj¹cym. Nie jest konieczne silne naciskanie na szk³o, a jedynie dotkniêcie


Model VT TC 60.3



Modele TT 630, TT 600, TB 600, TC 620, TR 600, TR 735 AB, TR 641 i TM 601



Modele TR 640, TT 640, TR 620, TT 620 and TM 620



palcem wybranego sensora. Ka¿de dotkniêcie przycisku - sensora jest potwierdzane sygna³em akustycznym.

WE¥CZANIE URZ¥DZENIA

Przez dotkniêcie sensora W³¹ czenie (1), uruchomiony zostaje uk³ad steruj¹ cy p³yty.

Na wszystkich wyewietlaczach poziomu mocy (3) wyewietlona jest cyfra "0", a kontrolki gotowoeci (13) migaj¹.

Kolejne ustawienia musz¹ nast¹piæ w przeci¹gu 10 sekund (20 sekund w przypadku modeli: TT 600, TT 630, TB 600, TR 600, TC 620, TR 735 AB, TR 641 oraz TM 601). W przeciwnym wypadku uk³ad steruj¹cy automatycznie siê wy³¹czy.

Wf¥CZANIE URZ¥DZENIA

Po uruchomieniu uk³adu steruj¹cego p³yty przez dotkniêcie sensora w³¹czenia (1), mo¿na przyst¹piæ do wyboru pola grzejnego. Aby uruchomiæ pole grzejne nale¿y dotkn¹æ w³¹cznik pola (2). Na wywietlaczu poziomu mocy (3) poka¿e siê symbol 0, a kontrolka gotowoœci pola zacznie siê wwieciæ (13).

Za pomoc¹ sensorów Θ (4) i Θ (5) ustawiæ po¿¹dany poziom mocy od "1" do "9".

W przypadku modeli: TT 600, TT 630, TB 600, TR 600, TC 620, TR 735 AB, TR 641 oraz TM 601 sensor plus pe³ni podwójn¹ funkcjê: wybór pola ⊕ (pierwsze dotkniêcie) oraz zwiêkszenie mocy (dotkn¹æ, kiedy pole jest ju¿ w³¹czone).

Sensory poziomu mocy musz¹ byæ dotkniête w przeci¹gu 5 sekund po wybraniu danego pola grzejnego, w przeciwnym razie pole wy³¹czy siê i trzeba bêdzie ponownie je wybraæ.

Jeæli u¿ywane s¹ sensory ⊖ i ⊕ nale¿y robiæ krótkie 0,5 sekundowe przerwy przy ich w³¹ czaniu.

Tylko jedno pole grzejne może byæ wybrane w tym samym czasie, oznacza to, że kontrolka gotowości tylko jednego pola grzejnego (13) zaswieci siê.

⚠ _{Uwaga!}

Aby cokolwiek gotowaæ na danym polu grzejnym należy je najpierw wybraæ. Przed użyciem pola grzejnego sprawdż,

czy odpowiednia kontrolka gotowowci pola (13) wwieci siê.

Aby ustawiæ szybko maksymaln¹ moc pola grzejnego: jak tylko zostanie wybrane pole grzejne, dotkn¹æ sensor Θ (4) i maksymalna moc zostanie nastawiona.

WYF¥CZANIE PÓL GRZEJNYCH

- Pole grzejne zosta³o wybrane, wwieci siê odpowiednia kontrolka gotowowci pola (13).
- ܿyj sensora ⊖ (4), aby zmniejszyæ poziom do poziomu 0. Pole grzejne automatycznie wy³¹czy siê.

Aby szybko wy³¹czyæ pole grzejne: dotkn¹æ równoczeænie sensory ⊖ i ⊕ (4/5), pole grzejne wy³¹czy siê.

WSKA-NIK 7ALFGANIA CIFPFA

Nawet po wy³¹ czeniu pola grzejne oddaj¹ ciep³o i mog¹ w ten sposób byæ u¿ywane do gotowania.

Stan ten sygnalizuje litera **H** wyæwietlana na wyæwietlaczu (3). Litera **H** pojawi siê, gdy powierzchnia pola osi¹ga wysok¹ temperaturê i istnieje ryzyko oparzenia siê. Jeæli ryzyko oparzenia przestanie istnieæ, odpowiednia kontrolka zgaænie lub na wyæwietlaczu pojawi siê cyfra 0 jeæli p³yta nadal bêdzie w³¹ czona.

Zaleca siê wy³¹czenie pola grzejnego przed końcem gotowania aby wykorzystaæ nagrzanie pola i oszczêdziæ energiê elektryczn¹.

⚠ _{Uwaga!}

Jeeli zostanie odciêty dop³yw energii podczas, gdy na wyewietlaczu bêdzie litera **H** a nastêpnie z powrotem przywrócony, wska¿nik nagrzania pola nie pojawi siê ponownie mimo, ¿e powierzchnia pola bêdzie nadal

gor¹ca.

WYE¥CZANIE PEYTY

Urz¹dzenie mo¿e byæ wy³¹czone w ka¿dym czasie poprzez dotkniêcie sensora W³¹czenie/Wy³¹czenie Litera H pojawi siê przy gor¹cym polu. ¬adna z pozosta³ych kontrolek nie bêdzie @wieciæ.

PODWÓJNE/POTRÓJNE POLE GRZEJNE (z wyj¹tkiem modeli: TB 600, TT 600, TR 600, TM 601)

- S¹ w zasadzie dwoma odrêbnymi elementami grzejnymi po³¹czonymi w jednym polu. Umo¿liwiaj¹ optymalne dopasowanie @red-nicy pola grzejnego do @rednicy garnka lub brytfanny.
- Pole grzejne zosta³o wybrane wwieci siê odpowiednia kontrolka gotowowci pola (13).
- 2. Wybraæ odpowiedni¹ moc (od 1 do 9) za pomoc¹ sensorów ⊙ i ⊙ (4/5).
- Dotkn¹æ sensor w³¹ czenia podwójnego pola grzejnego (6). Potwierdzeniem w³¹ czenia jest œwiec¹ ca siê kontrolka (10).
- 4. W przypadku modelu TR 735 AB, jewli w³¹czone jest ju¿ podwójne pole grzejne, aby aktywowaæ potrójne, nale¿y dotkn¹æ sensor (6) ponownie. Potwierdzeniem w³¹czenia jest wwiec¹ca siê odpowiednia kontrolka (10).

Modele TT 630, TC 620 i TR 641:

Podwójne pole grzejne zostanie uruchomione lub wy³¹czone poprzez dotkniêcie sensora (6), pod warunkiem, że dane pole jest w³¹czone.

ODE¥CZANIE / WYE¥CZANIE PODWÓJNEGO POLA GRZEJNEGO

1. Pole, które chcesz wy³¹czyæ, musi byæ aktywowane. Odpowiednia kontrolka gotowoœci pola musi siê @wieciæ (13).

Ρl

 Dotkn¹æ sensor podwójnego pola grzejnego (6). Kontrolka (10) przestanie siê wieciæ i zewnêtrzne pole zostanie wy³¹czone.

ODE¥CZANIE / WYE¥CZANIE POTRÓJNEGO POI A GR7F INEGO

- 1. Dotkn¹ æ sensor potrójnego pola grzejnego (6). Pierwsza kontrolka (10) przestanie siê wieciæ i zewnêtrzne (trzecie) pole zostanie wy³¹ czone.
- Je
 eli ponownie dotkniesz sensor (6), druga kontrolka (10) przestanie
 ewieciæ, a zewn
 etrzejne zostanie wy
 ordinary
 totalianie sensor (6), przestanie sensor (7), drugie) pole grzejne

Blokada nastawieñ

Funkcja umożliwia zablokowanie sterowania p³yty, z wyj¹tkiem sensora W³¹czenie/Wy³¹czenie, aby unikn¹æ przypadkowej zmiany nastawienia pól. Aby zablokowaæ panel sterowania należy dotkn¹æ sensor (9) (z wyj¹tkiem modeli: TT 600, TB 600, TT 630, TR 600, TC 620, TR 735 AB, TR 641 i TM 601). Gdy blokada jest uruchomiana, wwieci siê kontrolka blokady (12).

Jeeli p³yta zostanie wy³¹ czona, kiedy blokada jest w³¹ czona, urz¹ dzenie pozostanie nadal zablokowane, kiedy p³yta zostanie ponownie uruchomiona.

BLOKADA NASTAWIEÑ W MODELACH TT 600, TB 600, TT 630, TR 600, TC 620, TR 735 AB, TR 641 i TM 601

Blokada może byæ aktywowana jak tylko p³yta zostanie w³¹czona. Dotknij sensor W³¹czanie/Wy³¹czanie (1), aby aktywowaæ panel sterowania. Niezw³ocznie naciœnij sensor (4) przez 5 sekund. Na wyœwietlaczu pojawi siê litera **L**. Po kilku sekundach panel sterowania wy³¹czy siê. Jeœli pola grzejne pozostan¹ gor¹ce, litery L i H pojawi¹ siê na zmianê na wyœwietlaczu.

Je¿eli powy¿sza operacja nie zostanie dokonana w przeci¹gu 5 sekund po

aktywo-waniu panelu sterowania blokada nie w³1 czy siê.

Sterowanie bêdzie zablokowane do momentu, kiedy nie zostanie odblokowane przez u; ytkownika.

Odblokowanie nastawień (tylko dla modeli pokazanych na rysunku 8)

W celu odblokowania sterowania p³vtv nale, y dotkn 1 æ sensor W31 czanie/Wv31czanie (1), aby aktywowaæ panel sterowania, nastêpnie niezw³ocznie i równoczenie dotkn¹æ dwóch sensorów: Plus po prawej stronie. Litera L zniknie z wyœwietlacza i pojawi siê 0 lub H i 0 pojawi siê kolejno jeæli odpowiednie pole jest gor¹ce i p³yta grzejna jest przygotowana do gotowania. Jeżeli p³yta grzejna zostanie poprzez wv³1 czona W³¹ czanie/Wy³¹ czanie **(1)**, blokada nastawień będzie aktywowana i pojawi się ponownie nastêpnym razem kiedy panel sterowania zostanie aktywowany.

Wy31 czanie blokady nastawieñ

Blokada nastawieň jest wy³¹ czana poprzez dotkniêcie przycisku (4) przez 5 sekund niezw³ocznie po aktywowaniu panelu sterowania sensorem W³¹ czanie /Wy³¹ czanie (1) Jeæli nie zostanie to odpowiednio szybko wykonane – 5 sekund - panel kontrolny pozostanie za-blokowany i po 20 sekundach wy³¹ czy siê.

Wy³1 cznik bezpieczeństwa

W momencie, kiedy jedno lub wiêcej pól nie zostanie wy³¹czone, po okre@lonym czasie zostanie wy³¹czone automatycznie - patrz tabela.

Je¿eli system zabezpieczaj¹cy wy³¹czy uk³ad steruj¹cy, uka¿e siê na wywwietlaczu pól grzejnych cyfra 0 lub w przypadku rozgrzanego pola litera H

Dotykaj¹c sensora W³¹czenie/Wy³¹czenie (1), ponownie uruchamiamy p³ytê ceramiczn¹.

Tabela 4

Wybrany poziom mocy	Maksymalny czas dzia³ania (w godzinach)
1 lub 2	6
3 lub 4	5
5	4
6, 7, 8 lub 9	1,5

Funkcja szybkiego zagotowania

Umo¿liwia ona jak najszybsze doprowadzenie do wrzenia, a nastêpnie kontynuowanie gotowania przy wybranym poziomie mocy. W czasie dzia³ania tej funkcji uwalniane jest 100 % mocy danego pola grzejnego, a¿ do momentu doprowadzenia potrawy do wrzenia.

Nastêpnie moc pola jest automatycznie redukowana do poziomu uprzednio wybranej – patrz tabela.

URUCHAMIANIE FUNKCJI SZYBKIEGO ZAGOTOWANIA

- Wybraæ odpowiednie pole grzejne. Odpowiednia kontrolka gotowowci pola (13) zawwieci siê.
- Wybraæ 9 poziom mocy, a nastêpnie dotkn¹æ sensor (5). Na wyœwietlaczu bêd¹ siê ukazywaæ na przemian litera A i 9. Nastêpnie sensorem (4) wybraæ w³aœciwy poziom mocy dalszego grzania (gotowania) od 1 do 8. Na wyœwietlaczu bêd¹ siê ukazywaæ na przemian litera A i nastawiony poziom mocy dalszego grzania.

n.p.:

Chcesz u¿yæ funkcji szybkiego gotowania, a nastêpnie kontynuowaæ gotowanie na poziomie mocy 6. Wybierz poziom mocy 9, dotknij sensor (5) ponownie, na wyæwietlaczu bêd¹ siê ukazywaæ na przemian litera A i 9. Nastêpnie za pomoc¹ sensora (4) zmniejsz moc do poziomu 6.

Tabela 5

Wybrany poziom mocy	Czas dzia³ania funkcji szyb- kiego zagotowania (w min.)
1	1
2	3
3	4,8
4	6,5
5	8,5
6	2,5
7	3,5
8	4,5
9	

Pole grzejne bêdzie pracowa³o na poziomie 9 (maksymalnym) przez 2,5 min., a nastêpnie automatycznie moc zostanie zmniejszona do uprzednio wybranej – 6.

ZMIANA POZIOMU MOCY

- Wybraæ odpowiednie pole grzejne.
 Odpowiednia kontrolka gotowoci pola (13) zacwieci sie.
- 2. Za pomoc¹ sensorów ⊖ i ⊕ (4/5) zmieň ustawiony poziom mocy. Podczas zwiekszania poziomu mocy przy u¿yciu sensora ⊕ (5), czas, który ju¿ up³yn¹³, zostanie odpowiednio odjęty.

Np.:

Zosta³ wybrany poziom mocy 1 (czas 1 minuta) i po 30 sekundach zmienisz go na poziom 4 (czas 6,5 minuty), to czas funkcji szybkiego zagotowania wyniesie 6 minut. Jeœli u¿yjesz sensora (4) do zmiany poziomu mocy, to funkcja automatycznego zagotowania wy³¹ czy siê.

WY£¥CZANIE FUNKCJI SZYBKIEGO ZAGOTOWANIA

Po up³ywie przynajmniej 10 sekund od czasu aktywowania tej funkcji:

- Wybraæ odpowiednie pole grzejne.
 Odpowiednia kontrolka gotowości pola (13) zaswieci się.
- 2. Dotkn¹æ sensor ⊖ (4). Funkcja wy³¹ czy siê.

Timer

Uk³ad steruj¹cy pozwala zaprogramowaæ czas gotowania na ka¿dym polu grzejnym od 1 do 99 minut.

Modele: TR 640 i TT 640

W tych dwóch modelach można ustawiæ timer na wszystkich polach grzejnych indywidualnie lub jednoczenie.

W³¹ czanie timera / ustawianie czasu

- Wybraæ odpowiednie pole grzejne. Odpowiednia kontrolka gotowowci (13) zawieci siê.
- Wybierz odpowiedni poziom mocy od 1 do 9.
- Dotknij sensor timera (7). Na wyœwietlaczu (8) poka¿e siê 00 oraz zaœwieci siê odpowiednia kontrolka (13).
- 4. Za pomoc? sensorów ☐ i ① (4/5) wybraæ czas gotowania (od 1 do 99 minut).

Po kilku sekundach zegar zacznie monitorowaæ ustawiony czas automatycznie.

Jeøli chcesz ustawiæ zegar dla kolejnego pola grzejnego, postêpuj zgodnie z ww. instrukcjami.

Sprawdzenie/Zmiana ustawionego czasu

Aby sprawdziæ na wywietlaczu (8) czas, który pozosta³ do koñca gotowania, na panelu sterowania nale¿y wybraæ odpowiednie pole grzejne – zawieci siê odpowiednia kontrolka (13) oraz (11).

Jeœli chcesz zmieniæ ustawiony czas, należy:

- Wybraæ odpowiednie pole grzejne, na którym chcemy zmieniæ czas. Odpowiednie kontrolki (13) i (11) zawiec¹ siê.
- Dotkn¹æ sensor timera (7).
 Odpowiednia kontrolka (13) zawieci siê.
- 3. Za pomoc¹ sensorów ⊖ i ⊕ (4/5) zmieniæ czas.

Innym sposobem na zmianê czasu, jest bezpo@rednie dotkniêcie sensora timera (**) (7) tyle razy, a¿ za@wieci siê odpowiednia kontrolka (11), dotycz¹ca pola, na którym chcesz dokonaæ zmiany. Nastêpnie za pomoc¹ sensorów (→) i (4/5) mo¿na dokonaæ zmiany ustawionego czasu.

Wy³¹ czanie timera

Po up³ywie nastawionego czasu pole grzejne siê wy³¹cza, o czym informuje dzia³aj¹cy przez 1 minutê sygna³ akustyczny. Mo¿na go w³¹czyæ dotykaj¹c którykolwiek z sensorów

Aby wy³¹ czyæ nastawiony uprzednio zegar, nale; y:

- Wybraæ odpowiednie pole grzejne, na którym chcemy wy³¹czyæ zegar. Odpowiednie kontrolki (13) i (11) zawiec¹ siê.
- 2. Dotkn¹æ sensor timera (7). Odpowiednia kontrolka (13) zawieci siê.
- 3. Za pomoc¹ sensora ⊖ (4) zmniejsz czas do **00**.

Szybkie wy³1 czanie

Postêpuj zgodnie z punktem 1 i 2 opisanymi powy¿ej.

3. Dotkn¹æ jednocze@nie sensory ⊖ i ⊕ (4/5) – zegar automatycznie się wy³¹czy.

Timer zostanie wy³1 czony, natomiast dane

pole grzejne bêdzie nadal w³¹czone do momentu, aż zostanie wy³¹czone przez użytkownika.

MODELE: TC 620, TR 735 AB i TR 641

W tych dwóch modelach można używaæ zegara jako minutnika odliczaj¹cego czas od 1 do 99 minut i jako zegar do programowania gotowania w przedziale czasowym od 1 do 99 minut. Zegar można ustawiaæ na wszystkich polach grzejnych indywidualnie lub jednocze@nie.

Ustawianie czasu dla pola grzejnego

- Wybraæ odpowiednie pole grzejne, na którym chcemy ustawiæ czas. Odpowiednia kontrolka gotowowci pola (13) zawieci siê.
- Za pomoc¹ sensorów ⊖ i ⊕ (4/5) ustawiæ odpowiedni poziom mocy od 1 do 9
- Dotknij sensor zegara (7). Na wywietlaczu (8) pokaże siê 00 oraz zawieci siê odpowiednia kontrolka (13).
- Ponownie dotknij sensor zegara (7) aby zwiêkszyæ czas, lub sensor Minus (4), aby go zmniejszyæ (od 1 do 99 minut).

Zegar rozpocznie monitorowanie czasu automatycznie. Kontrolka zegara (11) pozostanie w³¹ czona przez ca³y czas dzia³ania zegara.

Po up³ywie nastawionego czasu pole grzejne siê wy³¹cza, o czym informuje dzia³aj¹cy przez kilka sekund sygna³akustyczny. Na wywietlaczu pojawi siê **00**.

Jeali pole grzejne, które siê wy³¹czy³o, jest nadal gor¹ce, na wywietlaczu pojawi siê **H**

W przeciwnym razie – **0**. Aby przerwaæ sygna³ akustyczny, wystarczy dotkn¹æ którykolwiek z sensorów.

Jedli jednoczednie zaprogramowano czas dla więcej niż jednego pola grzejnego, na wywietlaczu zostanie pokazany czas, dla pola które wy³¹czy siê jako pierwsze. Jeœli chcesz sprawdziæ czas pozosta³y do końca na pozosta³ych polach grzejnych, nale¿y dotkn¹æ sensor odpowiedniego pola. Czas dotycz¹cy danego pola pojawi siê na wywietlaczu przez kilka sekund, nastêpnie powróci do pierwszego wskazania.

Zmiana ustawionego czasu

Jeœli chcesz zmieniæ ustawiony czas, nale¿y:

- Wybraæ odpowiednie pole grzejne, na którym chcemy zmieniæ czas. Odpowiednia kontrolka (13) powinna byæ w³¹ czona.
- 2. Dotkn¹æ sensor zegara (7). Odpowiednia kontrolka (13) zaæwieci siê.
- Za pomoc¹ sensorów (3) lub (7/4) zmieniæ czas.

Wy³¹ czanie zegara

Aby wy³¹czyæ zegar przed up³yniêciem ustawionego czasu, nale¿y:

- Wybraæ odpowiednie pole grzejne, na którym chcemy zmieniæ czas. Odpowiednia kontrolka (13) powinna byæ w³¹ czona.
- Dotkn¹æ sensor zegara (3) (7).
 Odpowiednia kontrolka zegara (13) zaœwieci siê.
- Za pomoc¹ sensora (4) zmniejsz czas do 00. Zegar zostanie wy³¹czony, natomiast dane pole grzejne bêdzie nadal w³¹czone do momentu, a¿ zostanie wy³¹czone przez u¿ytkownika.

Szybkie wy³¹ czanie

- Wybraæ odpowiednie pole grzejne, na którym chcemy zmieniæ czas. Odpowiednia kontrolka (13) powinna byæ w³¹ czona.
- 2. Dotkn¹æ sensor (3). Odpowiednia

kontrolka zegara (13) zaœwieci siê.

Dotkn¹æ jednoczenie sensory ⁽³⁾ (7) i
 (4) – zegar automatycznie siê wy³¹czy.

Poprzez wy³ czenie danego pola grzejnego przed up³yniêciem ustawionego czasu, automatycznie wy³ cza siê równie; zegar.

Minutnik

MODELE: TT 640 i TR 640

Uruchamianie minutnika Minutnik może byæ używany, nawet, gdy zosta³ ustawiony już czas gotowania dla innego pola grzejnego.

- 1. Dotkn¹æ kilkakrotnie sensor zegara (1) (7), a¿ do zapalenia siê kontrolki (14).
- 2. Za pomoc¹ sensorów ⊖ i ⊕ (4/5) ustawiæ odpowiedni czas.

Minutnik bêdzie nadal aktywny, nawet gdy wy³¹czymy p³ytê, a¿ do up³yniêcia ustawionego czasu lub wy³¹czenia go przez u¿ytkownika

Wy³¹ czanie minutnika

Aby wy³¹czyæ minutnik przed koñcem ustawionego czasu, nale¿y:

- 1. Dotkn¹ & kilkakrotnie sensor zegara (1) (7), a¿ do zapalenia siê kontrolki (14).
- Za pomoc¹ sensora ⊕ (4) zmniejszyæ czas do 00. Minutnik zostanie wy³¹ czony.

Szybkie wy³¹ czanie minutnika

- 1. Dotkn¹ æ kilkakrotnie sensor zegara **(9**) (7), a¿ do zapalenia siê kontrolki (14).
- Dotkn¹æ jednocze@nie sensory ⊖ i ⊕
 (4/5) minutnik automatycznie siê wy³¹czy.

MODELE TC 620, TR 735 AB i TR 641

Funkcjê minutnika możemy w³¹ czyæ bez wyboru ¿adnego z pól, o ile nie jest w³¹ czona funkcja zegara na ¿adnym z pól grzejnych.

W³¹czanie minutnika (gdy p³yta jest wy³¹czona)

- 1. Dotkn¹ æ sensor w³ czenia (1).
- Zanim uruchomisz którekolwiek z pól grzejnych, dotknij sensor zegara () (7). Wszystkie kontrolki (11) pozostan¹ wy³¹ czone.
- 3. Za pomoc¹ sensorów (3) lub (7/4) ustawiæ czas.

Po up³ywie nastawionego czasu rozlegnie siê przez kilka sekund sygna³ akustyczny. Aby go przerwaæ wystarczy dotkn¹æ sensor zegara **(6)** (7).

Wy31 czanie minutnika

- 1. Dotkn¹æ sensor zegara (7). Odpowiednia kontrolka (13) zapali siê
- 2. Za pomoc¹ sensora ⊕ (4) zmniejszyæ czas do **00**. Minutnik zostanie wy³¹ czony.

Szybkie wy³¹ czanie minutnika

- 1. Dotkn¹ æ sensor zegara (3). Odpowiednia kontrolka (13) zapali siê.
- Dotkn¹æ jednoczeænie sensory (3) lub ⊕ (7/4) – minutnik automatycznie siê wy³¹ czy.

Zabezpieczenie przed przegrzaniem


Uk³ad steruj¹cy wyposa¿ony jest w zabezpieczenie przed nag³ymi zmianami napiêcia w sieci elektrycznej. W takiej sytuacji urz¹dzenie zostaje wy³¹czone oraz w³¹cza siê sygnalizacja akustyczna, a na wywietlaczach pól ukazuj¹ siê poni¿sze symbole*:

2E Er 5r,25 * w przypadku modeli TR 640 i TT 640, nie poka;e siê symbol E.

Sygnalizacja alarmowa ustaje po przywróceniu normalnego napiêcia w sieci. Pola grzejne pozostaj¹ wy³¹czone, a na wywietlaczu pojawi siê **H**, dla tych pól, które pozostaj¹ nadal gor¹ce. Od tego momentu mo¿na ponownie korzystaæ z urz¹dzenia.

P³yty ceramiczne ze sterowaniem pokrêt³ami

Ka¿de z pól grzejnych jest pod³¹ czone do odpowiedniego pokrêt³a, które umo¿liwia obs³ugê danego pola: w³¹ czanie, wy³¹ czanie i regulacjê jego mocy (patrz rysunek 10).




Ka¿de pokrêt³o mocy wyposa¿one jest w oznaczenie od "0" do "12" (znajduj¹ce siê na pokrêtle).

Model VT CM jest wyposażony w pokrét³a, do których oznaczenia s¹ umieszczone na szkle p³yty ceramicznej (patrz rysunek 11).

Gdy pokrėt³a p³yty ustawione s¹ w pozycji "0", urz¹dzenie pozostaje wy³¹czone. W pozycji "1", czas gotowania jest krótki, natomiast czas zatrzymania wyd³u¿ony. W

przypadku pozosta³ych ustawień pokrêt³a, im wy¿szy stopień ustawienia, tym d³u¿szy czas dzia³ania i krótszy czas zatrzymania, a¿ do pozycji "12", gdzie gotowanie jest ci¹g³e. W tym przypadku odciêcie mocy nastêpuje tylko, gdy nast¹pi przekroczenie dopuszczalnej temperatury dla danego pola.



PODWÓJNE POLE GRZEJNE

Podwójne pola grzejne s¹ polami sk³adaj¹ cymi siê z dwóch niezale; nych obwodów grzeinych, które można uruchamiaæ niezale; nie - albo tylko wewnêtrzne (mniejsze) pole, albo zarówno wewnêtrzne i zewnêtrzne (wiêksze) pole równoczenie. Aby w³¹ czyæ wewnêtrzne pole, przekrêciæ pokrêt³o zgodnie z ruchem wskazówek zegara i ustawiæ odpowiedni¹ moc. Abv w³¹czyæ oba pola (równie; zewnêtrzne), ustawiæ pokrêt³o w pozycji "12" i przekrêcaæ delikatnie, aż do pozycji "0" – us³yszysz klikniêcie. Nastêpnie ustawiæ pokrêt³o w wybranej pozycji mocy. W przypadku, gdy w³¹ czone jest podwójne pole grzejne i chcesz zmieniæ na pojedyncze, ustaw pokrêt³o w pozycji "0" i nastêpnie ponownie wybierz odpowiedni¹ pozycjê mocy.

Niezależnie od tego, czy w³¹czone jest podwójne pole, czy tylko pojedyncze, możesz regulowaæ poziom mocy

Ρl

ustawiaj¹c pokrêt³em odpowiedni¹ pozycjê.

W przypadku pokrête³ sterowania podwójnymi polami grzejnymi, gdy pokrêt³o jest ustawione w pozycji "0", mo¿na je tylko przekrêcaæ tylko zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Przed w³¹ czeniem któregokolwiek z pól grzejnych, nale¿y dok³adnie zlokalizowaæ odpowiadaj¹ce mu pokrêt³o sterowania. Przy ka¿dym z pokrête³ znajduje siê odpowiednia grafika informuj¹ca, które pole obs³uguje dane pokrêt³o.

Œwiec¹ca, pomarañczowa kontrolka znajduj¹ca siê przy ka¿dym z pokrête³, informuje, ¿e dane pole jest w³¹czone.

WSKA NIK ZALEGANIA CIEPŁA

Kiedv dane pole arzeine osi?aa temperaturê ponad 60±15 C, zapala siê odpowiedni wska; nik zalegania ciep³a i pozostaje zapalony do momentu - nawet, gdy pokrêt³o jest ustawione w pozycji "0", a; temperatura danego pola obni; y siê. Jeœli zostanie odcięty dop³yw energii podczas, gdy palniki bêd¹ jeszcze gor¹ce, a nastêpnie z powrotem przywrócony, wska, nik nagrzania pola mo, e nie pojawiæ siê ponownie mimo, je powierzchnia pola bêdzie nadal gor¹ca i bêdzie istnia³o rvzvko oparzenia.

Model VT DUAL.1

Zabezpieczenie przed przypadkowym w³¹ czeniem palników gazowych


W przypadku modeli nie wyposażonych w zabezpieczenie przeciwwyp³ywowe gazu, zawory gazowe s¹ wyposażone w mechaniczny system, który zabezpiecza pokrêt³a przed przypadkowym swobodnym przekrêceniem ich z pozycji wy³¹czonej do w³¹czonej (przez co

uniemo¿liwia przypadkowy wyp³yw gazu z palników), o ile pokrêt³o nie zosta³o uprzednio wcieniête.

Je¿eli w którymkolwiek momencie podczas u¿ytkowania p³yty, zauwa¿ysz, ¿e pokrēt³o mo¿na przekrēciæ z pozycji wy³¹ czonej do w³¹ czonej bez potrzeby jego uprzedniego wci@niēcia, nale¿y, ze wzgl?du na w³asne bezpieczeństwo, niezw³ocznie skontaktowaæ siē z serwisem technicznym.

Zapalanie palników

- * Sprawdziæ, czy pokrêt³a zaworów gazowych znajduj¹ siê w pozycji wy³¹ czonej "0".
- * Otworzyæ zawór g³ówny instalacji gazowej.
- * Do palnika zbli¿yæ zapalon¹ zapa³k ê lub zapalarkê do gazu itp.
- * Otworzyæ dop³yw gazu do palnika pokrêt³o (rysunek wciskai1c 12) jednoczewnie przekręcaj¹c je zgodnie z wskazówek zegara ruchem maksymalnej pozycji (najwiêkszy p³omieñ). Palnik bêdzie dzia³a³ na maksymalnym p³omieniu; W tvm momencie można dowolnie zmniejszyæ wielkora p³omienia pokrêcaj¹ c




pokrêt³em w kierunku pozycji minimalnej.

W przypadku stwierdzenia ulatniania siê gazu nale¿y natychmiast zamkn¹æ g³ówny zawór instalacji gazowej, wywietrzyæ pomieszczenie oraz wezwaæ pracownika serwisu technicznego.

Zalecenia dotycz¹ce u¿ywania palników gazowych

 Nie u¿ywaæ na najwiêkszych palnikach naczyň o ma³ej grednicy, w przeciwnym razie czêgæ p³omienia bêdzie pali³a siê poza naczyniem i tym samym efektywnogæ grzania bêdzie znacznie zmniejszona.



- Nie zapalaæ palników, gdy nie ma na nich ¿adnego naczynia. W ten sposób uniknie siê niepotrzebnego zu¿ycia gazu i przegrzania rusztu.
- Przy zapalonych palnikach zwróciæ uwagê, czy nie s¹ one wystawione na dzia³anie silnych pr¹dów powietrza. Powodowaæ to mo¿e zmniejszenie wydajnoœci grzania, a tak¿e zgaæniêcie p³omienia, co przy ulatniaj¹cym siê gazie mo¿e doprowadziæ do niebezpiecznych wypadków. Dotyczy to szczególnie palników, które pracuj¹ na minimalnej mocy.
- Jewli na naczyniach na skutek działania płomienia tworzy siê sadza, albo płomienie palł siê ¿ółtym płomieniem należy dany palnik oczywciæ. Jewli dzieje siê to nadal, należy skontaktowaæ siê z obsługł serwisowł, aby ustawiæ doprowadzenia powietrza do dyszy albo

- oczyeciæ instalacjê gazow1.
- Nigdy nie używaæ na p³ycie kuchennej pustych naczyñ. Nagromadzone na dnie naczynia ciep³o może doprowadziæ do uszkodzenia p³yty lub palników.
- Naczynia używane w trakcie gotowania nie mog¹ wystawaæ poza zewnêtrzne krawêdzie p³yty kuchennej, aby unikn¹æ uszkodzenia blatu kuchennego, w który wbudowana jest p³yta.

Czyszczenie i pielêgnacja palników

- Po ostygni

 eciu wyczy

 eci

 æ ruszty mi

 ekk¹

 g¹bk¹.
- Palniki, a w szczególnowci szczeliny należy czywciæ w regularnych odstêpach. Namoczyæ w wodzie z myd³em, nastêpnie wyczywciæ ostr¹ szczoteczk¹.
- Emaliowanych pokryw palników nie należy czyciæ, gdy s¹ gor¹ce. ⁻r¹ce produkty maj¹ szkodliwe dzia³anie, tak samo ocet, kawa, mleko, s³ona woda oraz sok pomidorowy, gdy przez d³uższy czas maj¹ kontakt z powierzchni¹ emaliowan¹.
- Je¿eli podczas czyszczeniu zostan¹ zdjête palniki, nale¿y uwa¿aæ, aby do gniazda dyszy nie dosta³y siê ¿adne p³yny ani inne przedmioty.
- Nie używaæ do czyszczenia żadnych wrodków, które atakuj¹ aluminium np. soda, olej i inne.

Przy sk³adaniu palnika nale¿y ka¿dorazowo sprawdziæ, czy wszystkie czêœci zosta³y dok³adnie za³o¿one. Niedok³adne, nieprawid³owe z³o¿enie mo¿e doprowadziæ do przegrzania lub uszkodzenia p³yty kuchennej.

 Do czyszczenia nie u¿ywaæ urz¹dzeň wykorzystuj¹cych parê w procesie czyszczenia.

Konserwacja p³yty VT DUAL.1

Po demonta¿u zaworów gazowych należy zawsze wymieniæ uszczelkê pomiêdzy kurkami a przewodem rozprowadzania gazu. Palniki funkcjonuj¹ prawid³owo, gdy p³omieñ pali siê stabilnie i ma zielonkawoniebieski kolor. Je;eli ko3cówka p³omienia staje siê ¿ó³ta, nale¿y palnik wvczveciæ. Je;eli problem występuje nadal należy skontaktowaæ siê z obs³ug¹ serwisow¹.

Gwarancj¹ szczelno@ci instalacji gazowej i bezawaryjnego dzia³ania palników jest niezbêdna kontrola p³yty kuchennej przez osoby uprawnione do napraw urz¹dzeň gazowych co najmniej raz na cztery lata.

UWAGA!

Wszystkie zmiany lub regulacje, które bêd¹ wymagane przy tym urz¹dzeniu nale¿y zlecaæ wy³¹cznie uprawnionym do tego osobom.

Wskazówki i zalecenia dotycz¹ce korzystania pól grzejnych

 Należy używaæ naczyń z zupe³nie p³askim dnem, im wiêksza powierzchnia kontaktu pola grzejnego i naczynia, tym lepsza transmisja ciep³a - patrz rys. 14.



- Zalecane s¹ naczynia o grubym dnie mniejsze prawdopodobieństwo odkszta³cenia dna.
- Nale¿y odpowiednio dobraæ @rednicê garnka do @rednicy pola grzejnego – nie mo¿e byæ ona mniejsza od @rednicy pola (krêgu).
- Nale¿y wysuszyæ naczynia przed postawieniem ich na szk³o p³yty grzejnej.
- Niedozwolone jest przygotowywanie potraw w folii aluminiowej i w naczyniach z tworzyw sztucznych, jak również stawianie pustych garnków na w³¹czone, ewentualnie rozgrzane pole grzejne. P³yty nie należy w³¹czaæ, jeżeli nie stoj¹ na niej garnki.
- Nale;y uwa;aæ, aby twarde przedmioty nie spada³y na p³ytê ceramiczn¹. Materia³, z którego jest wvkonana. w okrewlonych ona warunkach jest wrażliwy na obci 1 żenia mechaniczne. Uderzenie punktowe moje doprowadziæ do pêkniêcia szklanej powierzchni. W przypadku uszkodzenia (pêkniêcie. p³yty zarvsowania. odpryski), nale;v bezzw³ocznie zaprzestaæ iei u¿ytkowania i powiadomiæ serwis.

Należy unikaæ rozsypania na powierzchnie p³yty grzejnej cukru lub produktów zawieraj¹cych cukier ponieważ może on wejœ w reakcje z p³yt¹ i zniszczyæ jej powierzchnie.

Urz¹dzenie to nie powinno byæ stosowane przez osoby (³¹cznie z dzieæmi) o ograniczonych zdolno@ciach fizycznych, czuciowych lub umys³owych, b¹d¿ przez osoby nieposiadaj¹ce do@wiadczenia i/lub odpowiedniej wiedzy, chyba ¿e s¹ one nadzorowane przez osobe odpowiedzialn¹ za ich bezpieczeństwo lub otrzyma³y od niej wskazówki dotycz¹ce sposobu korzystania z urz¹dzenia.

Nale¿y zwracaæ uwagê, aby dzieci niê bawi³y sie urz¹dzeniem.

Czyszczenie i konserwacja

Powierzchniê p³yty ceramicznej nale¿y czy®ciæ regularnie po ka¿dorazowym u¿yciu i po uprzednim ostudzeniu siê p³yty. Nawet najmniejsze zabrudzenia przypalaj¹ siê podczas nastêpnego u¿ycia p³yty.

Należy stosowaæ tylko zalecane grodki czyszcz¹ce. Druciaki, g¹bki do szorowania, proszki i mleczka szoruj¹ce mog¹ zarysowaæ szklan¹ powierzchniê p³yty. Nie stosowaæ grodków do czyszczenia piekarników – s¹ bardzo agresywne i powoduj¹ trwa³e uszkodzenie powierzchni p³yty.

Lekkie zabrudzenia

Lekkie zabrudzenia usuwaæ wilgotn¹ ciereczk¹ ewentualnie dodaj¹c p³yn do mycia naczyň. Resztki p³ynu zmyæ zimn¹ wod¹, a p³yté wytrzeæ do sucha. Plamy po wodzie usuwaæ octem, sokiem z cytryny lub crodkiem do usuwania kamienia wapiennego. W przypadku dostania siê takiego crodka na metalowe obramowanie p³yty, nale¿y je natychmiast wytrzeæ wilgotn¹ cciereczk¹, gdy¿ w przeciwnym wypadku mog¹ powstaæ matowe plamy.

Silne zabrudzenia

Silne zabrudzenia usuwaæ za pomoc¹ specjalnych grodków do czyszczenia stali nierdzewnej lub p³yt ceramicznych. Nierozcieńczony grodek na³o¿yæ papierow¹ serwetk¹ lekko go wcieraj¹c na ca³ej powierzchni p³yty. Odczekaæ kilka minut, a nastêpnie sp³ukaæ zimn¹ wod¹ i wytrzeæ do sucha. Nie usuniête resztki grodka czyszcz¹cego mog¹ przy podgrzaniu uszkodziæ powierzchniê

p³yty. Przypalone zabrudzenia najlepiej usuwaæ specjalnym skrobakiem (rys. 15) zwracaj¹c uwagê, aby nie zarysowaæ szklanej powierzchni p³yty ceramicznej. Taki skrobak nie mo¿e byæ wykonany z tworzywa sztucznego ze wzglêdu na mo¿liwoææ roztopienia i przypalenia do rozgrzanej powierzchni p³yty ceramicznej.

Cukier i potrawy zawieraj¹ce cukier mog¹ siê roztopiæ na gor¹cej powierzchni p³yty ceramicznej. Takie zabrudzenia nale¿y natychmiast usuwaæ skrobakiem póki s¹ jeszcze gor¹ce. W przeciwnym wypadku nast¹pi¹ trwa³e uszkodzenia powierzchni p³yty.

Zmiany zabarwienia p³yty grzewczej

Zmiany zabarwienia powierzchni p³yty nie wp³ywaj¹ na prawid³owe funkcjonowanie p³yty ceramicznej. S¹ one wynikiem nie przestrzegania ww. warunków u¿ytkowania urz¹dzenia.

Zabarwienie z metalowym po³yskiem powstaj ¹ na skutek u¿ywania naczyń ze zu¿ytym dnem lub przy u¿yciu nieodpowiednich @rodków do czyszczenia.

Zużyty ornament.

Przy wielokrotnym używaniu agresywnych @rodków do czyszczenia i naczyń z porysowanym dnem ornament siê po pewnym czasie zdziera a na ich miejscu powstaj¹ ciemne plamy.

Szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciæ na czystoæ dna garnków. Najmniejsze zabrudzenia przypalaj¹ siê podczas gotowania do powierzchni p³yty ceramicznej.


Zmiany zabarwienia powierzchni p³yty nie wp³ywaj¹ na prawid³owe funkcjonowanie p³yty ceramicznej. S¹ one wynikiem nie przestrzegania ww.

warunków użytkowania urz¹dzenia.

Stosowanie szoruj¹cych @rodków czyszcz¹cych oraz przesuwanie garnków po p³ycie ceramicznej mo¿e spowodowaæ @cieranie siê grafiki – rysunku rozmieszczenia pól grzejnych.

Nie wolno wchodziæ na p³ytê kuchenn¹, ani siê o ni¹ opieraæ.

W razie w¹tpliwoœci zawsze nale¿y zwróciæ siệ do serwisu.



Niniejszy symbol umieszczony na produkcie lub na do³¹czonych do niego dokumentach oznacza, ¿e ten produkt nie jest klasyfikowany jako odpad z gospodarstwa domowego. Urz¹dzenie, z przeznaczeniem jego z³omowania, nale¿y zdaæ w odpowiednim punkcie utylizacji odpadów, w celu recyklingu komponentów elektrycznych i elektronicznych.

Urz¹dzenie nale¿y z³omowaæ zgodnie z lokalnymi przepisami dot. utylizacji odpadów. Dodatkowe informacje na temat utylizacji, z³omowania i recyklingu opisywanego urz¹dzenia mo¿na uzyskaæ w lokalnym urzêdzie miasta, w miejskim przedsiêbiorstwie utylizacji odpadów lub w sklepie, w którym produkt zosta³ zakupiony.

Niniejsze urz¹dzenie zosta³o wykonane z odpowiednich materia³ów nadaj¹cych siê do ponownego wykorzystania. Przed z³omowaniem zawsze nale¿y doprowadziæ urz¹dzenie do stanu nieprzydatno@ci, odcinaj¹c kabel elektryczny.

Przed wezwaniem serwisu

Ważne! Przed wezwaniem obsługi technicznej należy dokonaæ sprawdzenia następuj 1 cych usterek:

Usterka	Prawdopodobna przyczyna	Rozwi¹ zanie					
adne pole grzejne ani kont	adne pole grzejne ani kontrolki nie dzia³aj¹						
	Kabel nie jest pod ³¹ czony do zasilania.	Pod³¹ czyæ kabel do zasilania.					
Naczynie przywar³o do powierzchni p³yty							
	Pomiêdzy naczyniem a p³yt¹ coæ siê stopi³o.	Ustawiæ pole na najwiêksz ¹ moc i spróbowaæ odkleiæ naczynie.					
	Spód naczynia nie jest g³adki.	Sprawdį spód naczynia, nie przesuwaj naczynia po szkle p³yty grzejnej.					
dla wszystkich modeli ze							
Pojawi³ siê komunikat alarm	owy ER 25 i sygna³ d¿wiêkov	vy.					
	Nag³y wzrost napiêcia w sieci.	Skontaktuj siê z Punktem Serwisowym.					
Pojawi³ siê alarm ER 21 na p	anelu oraz nast¹pi³o roz³¹c	zenie p³yty					
	Jewli temperatura podczas gotowania znacznie wzros³a nast¹ pi³o roz³¹ czenie dla unikniêcia zniszczenia. Problemy z przegrzaniem wystêpuj¹ tylko w sytuacji, kiedy p³yta dzia³a z maksymaln¹ moc¹ przez d³u¿szy czas	Pozostawiæ p³ytê na kilka minut aby och³odzi³a siê. Je®li problem nadal bêdzie istnia³ sprawdziæ pod³¹czenie instalacji z instrukcj¹ obs³ugi.					
MODELE TT 600, TT 630, TB 600							
Pojawi³ siê alarm ER 03 na par	nelu i rozleg³ siê sygna³ d¿wiêk	cowy. Sterowanie nie dzia³a					
	Na sterowaniu sensorowym znajduje siê jakie przedmiot lub rozlany p³yn.	Usun¹æ przedmiot lub wytrzeæ rozlany p³yn.					
Na wyœwietlaczu pojawi³ siê	symbol L . Sterowanie nie dz	zia³a					
	Panel kontrolny jest zablokowany.	Odblokuj panel kontrolny zgodnie z odpowiednimi instrukcjami.					

Usterka	Prawdopodobna przyczyna	Rozwi¹zanie							
Ci ¹ g³y sygna³ d¿wiêkowy, stero	owanie nie dzia³a, pojawi³ siê s	symbol 🗗 na wyœwietlaczu							
	Na sterowaniu sensorowym znajduje siê jakiæ przedmiot lub wytrzeæ rozlany p³yn.								
Palniki gazowe nie zapalaj	¹ siê								
	Nie dochodzi gaz do palnika instalacji gazowei.	Sprawdziæ dro¿noææ.							
	panina instalacji gazowej.	Otworzyæ g³ówny zawór gazowy.							
Palnik gazowy brudzi naczy	nia								
	Zatkane otwory palnika.	Wyczywciæ otwory palnika.							
	Dysza albo rozdzielacz s¹ zanieczyszczone.	Wyczynciæ gniazdo dyszy i dyszê. Nie używaæ przy tym żadnych przedmiotów, które uszkodzi³yby te czênci, albo mog³yby zmieniæ nrednice otworu wylotu gazu.							

TEKA GROUP

COUNTRY	CITY	COMPANY	CODE	TELEPHONE	FAX
Australia	Sydney	TEKA AUSTRALIA PTY. LTD.	61	03 9550 6100	03 9550 6150
Austria	Vienna	KÜPPERSBUSCH Gesmbh	43	1 866 8022	1 866 8072
Belgium	Zellik	B.V.B.A. KÜPPERSBUSCH S.P.R.L.	32	2466 87 40	2466 8740
Chile	Santiago de Chile	TEKA CHILE S.A.	56	242 731 945	24 386 097
China	Hong Kong	TEKA CHINA LTD.	86	21 623 623 75	21 623 623 79
China	Shanghai	TEKA INTERNATIONAL TRADING	86	21 51 168841	21 511 688 44
Czech Republic	Brno	TEKA CZ, S.R.O.	420	284 691 940	284 691 923
Ecuador	Guayaquil	TEKA ECUADOR S.A.	59	34 225 1744	34 225 0693
France	Paris	TEKA FRANCE S.A.R.L.	33	820 072 747	013 430 1598
Greece	Athens	TEKA HELLAS A.E.	302	109 760 283	109 712 725
Hungary	Budapest	TEKA HUNGARY KFT.	36	13542110	13542115
Indonesia	Jakarta	P.T. TEKA BUANA	62	21 3905274	213905279
Italy	Frosinone	TEKA ITALIA S.P.A.	39	3333 653 167	0775 898 271
Korea Republic	Seoul	TEKA KOREA CO. LTD.	82	2 599 4444	2 223 45668
Malaysia	Kuala Lumpur	TEKA KÜCHENTECHNIK	603	7620 1600	7620 1626
		(MALAYSIA) SDN.BHD.			
Mexico	Mexico City	TEKA MEXICANA S.A. de C.V.	52	55 5133 0493	555 762 0517
Poland	Pruszkow	TEKA POLSKA SP. ZO.O.	48	22 7383270	22 7383278
Portugal	Ílhavo	TEKA PORTUGAL, S.A.	35	1234 329500	1234 325457
Russia	Moscow	TEKA RUS LLC	70	957 374 690	957 374 689
Singapore	Singapore	TEKA SINGAPORE PTE LTD.	65	673 42415	673 46881
Thailand	Bangkok	TEKA ASIA CO. LTD.	66	26 933 237	26 932 691
Thailand	Bangkok	TEKA (THAILAND) CO. LTD.	66	26 933 237	26 932 667
The Netherlands	Zoetermeer	TEKA B.V.	31	793451589	793451584
Turkey	Istanbul	TEKA TEKNIK MUTFAK A.S.	902	122 883 134	122 745 686
United Arab					
Emirates	Dubai	TEKA MIDDLE EAST FZE	971	504 546 125	48 872 913
U.K.	Abingdon	TEKA PRODUCTS LTD.	44	1235 86 19 16	1235 83 21 37
U.S.A.	Tampa	TEKA USA, INC.	18	132 888 820	132 888 604
Venezuela	Caracas	TEKA ANDINA, S.A.	58	212 291 2821	212 291 2825



Teka Industrial, S.A.

Cajo, 17

39011 Santander (Spain) Tel.: 34-942 35 50 50

Fax: 34- 942 34 76 94 http://www.teka.net

Teka Küchentechnik GmbH

Sechsheldener Str. 122 35708 Haiger (Germany) Tel.: 49 - 2771 - 8141-0 Fax: 49 - 2771 - 8141-10 http://www.teka.net